



Zkrácená konfigurační příručka pro snímače

# Argox


## Obsah

Tovární hodnoty snímače.....	2
Klávesnicové rozhraní – česká diakritika.....	2
Snímací režim – kontinuální.....	3
Snímací režim – chvilkový.....	3
Suffix – zrušení <Enter> za načteným kódem.....	4
Suffix – nastavení <Enter> za načteným kódem.....	4
Minimální délka kódu 1 znak.....	5

## Tovární hodnoty snímače

- Pokud se snímač chová nestandardně, je doporučeno nastavit tovární hodnoty

 * S % + P R O Q *	<b>Začít programovat</b>
--	--------------------------





Volba funkce	Popis
 * / A I N 5 *	Nastavení továrních hodnot snímače.

## Klávesnicové rozhraní – česká diakritika

- Pokud používáte snímač s klávesnicovým rozhraním a potřebujete správně načítat numerické hodnoty v čárovém kódu při zapnutém českém rozložení klávesnice, můžete použít násl. nastavení

1. číslice jsou na klávesnicové rozhraní posílány přes Numerickou klávesnici pozn.: funkce vyžaduje zapnutou numerickou klávesnici (Num Lock)

 * S % + P R O Q *	<b>Začít programovat</b>
---	--------------------------

 * 2 A E Q *	Režim přenosu číslic
 * / 0 / *	Numerická klávesnice
 * / 1 + *	
 * % / % + *	

 * % S Y *	<b>Konec programování</b>
--	---------------------------

## Snímací režim – kontinuální

- Nastavení použijte pro snímání ve stojánku a sejmutí kódu bez stisku tlačítka. Snímač bude neustále skenovat a CCD paprsek bude probíkat.

 * S % + P R O Q *	Začít programovat
Volba funkce	Vlastnost
 * 7 A A R *	Snímací režim
 * / 0 / *	Kontinuální mód
 * / 4 1 *	
 * % % + *	
 * % S S Y *	Konec programování

## Snímací režim – chvilkový (výchozí režim)

- Výchozí snímací režim nastavíte následujícím postupem

 * S % + P R O Q *	Začít programovat
Volba funkce	Vlastnost
 * 7 A A R *	Snímací režim
 * / 0 / *	Chvilkový
 * / 1 + *	
 * % % + *	
 * % S S Y *	Konec programování

## Suffix – zrušení <Enter> za načteným kódem

- Nastavení zruší všechny hodnoty suffix

 * S % + P R O Q *	Začít programovat
Volba funkce	Vlastnost
 * S A B T *	Nastavení suffixu
 * / 0 / *	Zrušení <Enter>
 * / 0 / *	
 * % % + *	
 * % S S Y *	Konec programování

## Suffix – nastavení <Enter> za načteným kódem

- Nastavení zruší všechny hodnoty suffix a jako jedinou hodnotu za načteným kódem nastaví <Enter>

 * S % + P R O Q *	Začít programovat
Volba funkce	Vlastnost
 * S A B T *	Nastavení suffixu
 * / 0 / *	Enter
 * / D A *	
 * % % + *	
 * % S S Y *	Konec programování

## Minimální délka kódu 1 znak

- Snímač ve výchozím nastavení načítá pouze čárové kódy o délce 3 nebo více znaků. Následující nastavení zajistí čtení čárových kódů o délce jeden znak a více.

	<b>Začít programovat</b>
--	--------------------------

Volba funkce	Vlastnost
	Globální min. délka kódu
	Min. délka kódu bude nastavena na 1 znak

	<b>Konec programování</b>
--	---------------------------